

JS2 1:2,3 Einstellungen/ Settings

Erklärung/Explanation

- Ausschlag in mm nach oben/Deflection in mm upwards

+ Ausschlag in mm nach unten/Deflection in mm downwards

Alle Querruder/Wölbklappen Ausschläge gemessen am nächsten zum Rumpf / All deflection measured closest to the fuse

Flügel/Wing

Bedingung/Condition	Funktion/Function	Ausschlag/Deflection [mm] Wölbklappe /Flap inner	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Innen/Aileron inner	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Aussen/Aileron outer
Normal	Quer/Ail +-100%	-11 / +9	-16 / +12	-18 / +12
Speed	Wölb/Flap	-5 (Elevator -0,5mm)		
Thermal	Wölb/Flap	+5 (Elevator +0,5mm)		
Bremse/Brake	Wölb/Flap	+ 25 (Elevator +1,5mm)		

		Ausschlag/Deflection [mm]
Alle Bedingungen/ All conditions	Seitenruder/Rudder	-70 / +70
Alle Bedingungen/ All conditions	Höhenruder/Elevator	-20 / +13

Schwerpunkt konservativ 142mm / Center of Gravity 142 mm

Schwerpunkt performance 146mm / Center of Gravity 146 mm